

COLLE TOILES DE VERRE AVEC INDICATEUR COLORE

COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

Pour tous types de toiles de verre et fibres de verre.
COV : A+



DESTINATIONS

La formule de la colle toiles de verre avec indicateur coloré a été spécialement conçue pour assurer un collage durable et optimal des toiles de verre (fibres de verre). Grâce à l'indicateur coloré, vous voyez exactement où la colle a été appliquée. La toile de verre est ainsi mieux posée et ne se décolle pas dans le temps.
Ne convient pas pour les supports très alcalins, à base de ciment.

AVANTAGES

- Efficace dans les cuisines et salles de bain.
- Adhérence immédiate sur tous supports.
- Collage ultra-résistant.
- Indicateur coloré : rose à l'application, incolore au séchage.
- Application murale.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

MATERIEL NECESSAIRE :

- Rouleau poils moyens pour peinture.
- Pinceau.
- Couteau à amaroufler.
- Règle métallique
- Cutter.

APPLICATION DE LA COLLE :

- Les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Découpez la toile de verre en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.
- Tracez un trait vertical sur le mur pour vous assurer que le pose soit bien droite.
- Appliquez uniformément la colle directement sur le mur de haut en bas et sur une largeur supérieure à celle de la toile de verre.
- Utilisez un pinceau pour les angles et le bord des plinthes.

POSE DE LA TOILE DE VERRE :

- Appliquez votre lé de toile de verre le long de ce trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- Afin de chasser les bulles d'air, marouflez la toile de verre de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'un couteau à maroufler.
- Coupez la toile de verre qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.
- Attendez 24h minimum avant de peindre la toile de verre.
- Commencez par le plafond dans le cas d'une pose sur les murs et plafonds.
- Utilisez la colle spéciale plafonds de QUELYD pour coller des revêtements au plafond.

Si votre support est trop absorbant ou non absorbant, mettre la **sous couche Quelyd** avant la pose de votre toile de verre.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.
Nettoyez tous les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

1 kg = 5 m²
5 kg = 25 m²
10 kg = 50 m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601683	SEAU PLASTIQUE 5 kg	1	3549210002819
30601714	POT PLASTIQUE 1 kg	12	3549210030300
30601715	SEAU PLASTIQUE 10 kg	1	3549210018681

SECURITE

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de la portée des enfants.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

