

PATTEX Repair Express Bois Tube 48g



- Colle, répare, colmate
- Se perce, se ponce, se peint
- Résiste à l'eau meme en immersion

DEFINITION

Repair Express Bois est une pâte à réparer Epoxy nouvelle formule couleur bois, composée d'une résine époxydique et d'un durcisseur. Elle reconstitue, assemble et rebouche les matériaux en bois.

DESTINATIONS

Permet de combler, reconstruire et assembler presque les types de bois.

Exemples d'utilisation:

- · Fabrication d'un crochet
- Réparation d'une charnière
- · Réparation d'un cadre en bois
- Collage d'un porte manteau sur un mur
- Fixation d'une poignée de fenêtre bois
- Reconstitution de matériaux (réparation d'un pied de chaise)
- Fabrication d'un anneau
- Recollage d'un manche à outil

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Reconstitue, assemble et rebouche presque tous les matériaux en bois
- Extra forte et extra dure, elle résiste parfaitement à l'eau, même en immersion.
- Résistance extrême aux variations de températures : -30°C/+120°C
- Elle peut se peindre, se poncer et même se percer.
- Malaxez, appliquez, c'est réparé!

MISE EN ŒUVRE

Supports:

- Pin
- Hêtre
- Chêne
- Aggloméré
- Laminé
- Contreplaqué

Préparation du support :

Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Peut s'appliquer en immersion (attention, dans ce cas, le temps de prise est multiplié par 2).

Mise en œuvre :

1. Couper une tranche de pâte à l'aide d'un cutter

Pattex Pate à réparer - Bois

- 2. Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme pour réaliser un mélange homogène. Pour un meilleur confort d'utilisation, vous pouvez vous humidifier les mains avant le malaxage de la pâte.
- 3. Appliquer en appuyant fortement. Malaxez, appliquez, c'est réparé!
- 4. Temps de travail disponible avant le début du durcissement : 3min (à 23°c et à sec). Le résultat est parfait !

CARACTERISTIQUES	
Technologie	Hautes performances
Couleur	brun
Poids spécifique	2g/ml
Temps d'application	Maximum 3 minutes après avoir malaxé
Temps de séchage	Dur après 5 minutes (séchage Total :24h)
Résistance	Environ 50kg/cm2 (en fonction du matériau) -30°C jusqu'à +120°C

Peut se poncer, se peindre, se percer après 1 heure de séchage

CONDITIONNEMENT

Pattex Pate à Réparer Bois existe en formats tube 48g.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site http://mymsds.henkel.com ou sur demande au 01 46 84 97 87.

STOCKAGE

Mise à jour de la fiche technique : Mai 2017

HENKEL France SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt **Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)**

www.youjust do.fr





PAYS D'ORIGINE : ESPAGNE