

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

- Décolle efficacement les salissures, résidus d'aliments séchés, graisses brûlées sur les plaques vitrocéram et induction.
- Peut aussi s'utiliser en grattoir vitres (traces de peinture, fientes d'oiseaux, salissures diverses...).
- Système de sécurité intégrée.

MODE D'EMPLOI ◀

Enlever le système de sécurité en actionnant le bouton poussoir vers le bas.

Positionner le racloir sur la plaque, l'incliner à 30° et décoller les salissures en grattant doucement.

Pour les salissures très incrustées, utiliser préalablement le **Nettoyant spécial vitrocéram Starwax**, laisser agir et racler la surface.

Pour une finition parfaite, essuyer avec la **Microfibre spéciale vitrocéram et induction Starwax**.

Changement facile de la lame : une simple vis à retirer.

RECOMMANDATIONS ◀

Bien rincer et sécher la lame du racloir après chaque usage. Toujours enclencher le système de sécurité une fois l'action terminée.

Code article : **1610**



Date : **27 10 2016**
FT.01 / Procédure AQ.10